









RTK Solar Panel Kit Gen 2

Quick Start Guide



In the Box

Lieferumfang/Contenu de l'emballage/Contenuto della confezione/En la caja/In de doos/Zawartość opakowania/I lădan




⚠ Solar panels are fragile. Do not drop or place heavy objects on them.


Installation

Installation/Installation/Installazione/Instalación/Installatie/Instalacja/Installation


1



2




3




4

Soft surface/Weiche Oberfläche/Surface douce/Superficie morbida/Superficie suave/Zachte oppervlakte/Miękka powierzchnia/Mjuk yta




Concrete surface/Betonoberfläche/Surface en béton/Superficie in cemento/Superficie de concreto/Betonoppervlak/Powierzchnia betonowa/Betongyta




Connect to RTK Reference Station

Mit RTK-Referenzstation verbinden/Se connecter à la station de référence RTK/Connetti alla stazione di riferimento RTK/Conectar a la estación de referencia RTK/Verbinden met RTK-referentiestation/Połącz z referencyjną stacją RTK/Anslut till RTK-referensstation

LUBA mini AWD / YUKA mini




LUBA 2 AWD X / YUKA (2025)



Power on


Einschalten/Allumer/Accendere/Encender/Aanzetten/Włacz/Sätt på



- *The RTK reference station kit is not included in this package.
- *Das RTK-Referenzstation-Kit ist nicht in diesem Paket enthalten.
- *Le kit de station de référence RTK n'est pas inclus dans ce package.
- *Il kit della stazione di riferimento RTK non è incluso in questo pacchetto.
- *El kit de estación de referencia RTK no está incluido en este paquete.
- *Het RTK-referentiestationpakket is niet inbegrepen in dit pakket.
- *Zestaw stacji referencyjnej RTK nie jest dołączony do tej paczki.
- *RTK-referensstationens kit ingår inte i detta paket.

LED Codes

LED-Codes/Codes LED/Codici LED/Códigos LED/LED-codes/Kody LED/LED-koder



LED Status (Non-charging State)	LED Status (Charging State)	Battery Level
● ● ● ●	● ● ● ●	75% < ~≤100%
● ● ● ○	● ● ● ○	50% < ~≤75%
● ● ○ ○	● ● ○ ○	25% < ~≤50%
● ○ ○ ○	◐ ○ ○ ○	10% < ~≤25%
◐ ○ ○ ○	◐ ○ ○ ○	≤10%



- EN
1. Keep flammable materials away from the solar panel and its wiring.
 2. Clean the panel surface using only a soft cloth and water. Avoid abrasive materials or harsh chemicals.
 3. Regularly inspect the panel for signs of damage or wear.
 4. Never dismantle or burn the panel, as it may release harmful substances.
 5. Do not use damaged or broken solar panels, as they may pose a fire risk.

6. Remove snow, debris, or other obstructions from the panel surface to maintain optimal performance and safety.
7. Always disconnect the solar panel before performing any maintenance or repairs.
8. Solar panels are fragile. Do not drop or place heavy objects on them.

- (DE)**
1. Halten Sie brennbare Materialien fern vom Solarpanel und dessen Verkabelung.
 2. Reinigen Sie die Paneloberfläche nur mit einem weichen Tuch und Wasser. Vermeiden Sie abrasive Materialien oder aggressive Chemikalien.
 3. Überprüfen Sie das Panel regelmäßig auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
 4. Zerlegen oder verbrennen Sie das Panel niemals, da es schädliche Substanzen freisetzen könnte.
 5. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Solarpanels, da sie ein Brandrisiko darstellen können.
 6. Entfernen Sie Schnee, Schmutz oder andere Verunreinigungen von der Paneloberfläche, um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
 7. Trennen Sie das Solarpanel immer vom Stromnetz, bevor Sie Wartungsarbeiten oder Reparaturen durchführen.
 8. Solarpaneele sind zerbrechlich. Lassen Sie sie nicht fallen und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

- (FR)**
1. Gardez les matériaux inflammables éloignés du panneau solaire et de son câblage.
 2. Nettoyez la surface du panneau uniquement avec un chiffon doux et de l'eau. Évitez les matériaux abrasifs ou les produits chimiques agressifs.
 3. Inspectez régulièrement le panneau pour détecter des signes de dommages ou d'usure.
 4. Ne démontez ni ne brûlez jamais le panneau, car il pourrait libérer des substances nocives.
 5. N'utilisez pas de panneaux solaires endommagés ou cassés, car ils peuvent présenter un risque d'incendie.
 6. Enlevez la neige, les débris ou d'autres obstacles de la surface du panneau pour maintenir des performances optimales et garantir la sécurité.
 7. Déconnectez toujours le panneau solaire avant d'effectuer toute maintenance ou réparation.
 8. Les panneaux solaires sont fragiles. Ne les laissez pas tomber et ne placez pas d'objets lourds dessus.

- (IT)**
1. Tieni i materiali infiammabili lontano dal pannello solare e dai suoi cablaggi.
 2. Pulisci la superficie del pannello usando solo un panno morbido e acqua. Evita materiali abrasivi o prodotti chimici aggressivi.
 3. Controlla regolarmente il pannello per segni di danni o usura.
 4. Non smontare né bruciare mai il pannello, poiché potrebbe rilasciare sostanze dannose.
 5. Non utilizzare pannelli solari danneggiati o rotti, poiché potrebbero rappresentare un rischio di incendio.
 6. Rimuovi neve, detriti o altre ostruzioni dalla superficie del pannello per mantenere prestazioni e sicurezza ottimali.
 7. Disconnetti sempre il pannello solare prima di eseguire qualsiasi manutenzione o riparazione.
 8. I pannelli solari sono fragili. Non lasciarli cadere e non appoggiare oggetti pesanti sopra.

- (ES)**
1. Mantenga los materiales inflamables alejados del panel solar y su cableado.
 2. Limpie la superficie del panel utilizando solo un paño suave y agua. Evite materiales abrasivos o productos químicos agresivos.
 3. Inspeccione regularmente el panel en busca de signos de daños o desgaste.
 4. Nunca desmonte ni queme el panel, ya que podría liberar sustancias nocivas.
 5. No use paneles solares dañados o rotos, ya que pueden representar un riesgo de incendio.
 6. Retire la nieve, los escombros o cualquier otra obstrucción de la superficie del panel para mantener un rendimiento y seguridad óptimos.
 7. Desconecte siempre el panel solar antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación.

8. Los paneles solares son frágiles. No los deje caer ni coloque objetos pesados sobre ellos.

- (NL)**
1. Houd brandbare materialen uit de buurt van het zonnepaneel en de bedrading.
 2. Reinig de oppervlak van het paneel alleen met een zachte doek en water. Vermijd schurende materialen of agressieve chemicaliën.
 3. Inspecteer het paneel regelmatig op tekenen van schade of slijtage.
 4. Demonteer of verbrand het paneel nooit, aangezien het schadelijke stoffen kan vrijgeven.
 5. Gebruik geen beschadigde of kapotte zonnepanelen, aangezien deze een brandrisico kunnen vormen.
 6. Verwijder sneeuw, puin of andere obstakels van het paneel om optimale prestaties en veiligheid te behouden.
 7. Koppel het zonnepaneel altijd los voordat u onderhoud of reparaties uitvoert.
 8. Zonnepanelen zijn breekbaar. Laat ze niet vallen en plaats geen zware voorwerpen erop.

- (PL)**
1. Trzymaj materiały łatwopalne z dala od panelu słonecznego i jego okablowania.
 2. Czyść powierzchnię panelu tylko miękką szmatką i wodą. Unikaj materiałów ściernych lub agresywnych chemikaliów.
 3. Regularnie sprawdzaj panel pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
 4. Nigdy nie demontuj ani nie pal panelu, ponieważ może on uwolnić szkodliwe substancje.
 5. Nie używaj uszkodzonych lub złamanych paneli słonecznych, ponieważ mogą stanowić zagrożenie pożarowe.
 6. Usuń śnieg, zanieczyszczenia lub inne przeszkody z powierzchni panelu, aby zachować optymalną wydajność i bezpieczeństwo.
 7. Zawsze odłącz panel słoneczny przed przeprowadzeniem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub naprawczych.
 8. Panele słoneczne są delikatne. Nie upuszczaj ich ani nie kładź na nich ciężkich przedmiotów.

- (SV)**
1. Håll brandfarliga material borta från solpanelen och dess kablage.
 2. Rengör panelens yta med en mjuk trasa och vatten. Undvik slipande material eller starka kemikalier.
 3. Inspektera regelbundet panelen för tecken på skador eller slitage.
 4. Demontera eller bränn aldrig panelen, då det kan frigöra skadliga ämnen.
 5. Använd inte skadade eller trasiga solpaneler, eftersom de kan utgöra en brandrisk.
 6. Ta bort snö, skräp eller andra hinder från panelens yta för att bibehålla optimal prestanda och säkerhet.
 7. Koppla alltid bort solpanelen innan du utför någon underhåll eller reparation.
 8. Solpaneler är ömtåliga. Tappa dem inte och placera inga tunga föremål på dem.

